HaWeKo PerfectFit	**Einbauanleitung Installation Manual**
Passend für: / Fits to Modell:	**Fiat Doblo (263) Bj/MY 03/2010 -**
Passend für: / Fits to Modell:	**Opel Combo D Bj/MY 04/2012 -**
Art.-Nr.: / Item No.:	**FIR055**

Achtung!
Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!
Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

Attantion!
Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!
Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.

Abbildung 1:

Schrauben lösen und die Verkleidung aushebeln.

Picture 1:

Loose the screws and pull out the cover.

Abbildung 2:

Die Lüftungsverkleidung aushebeln und entfernen.

Picture 2:

Pull out and remove the air-vent cover.

HaWeKo GbR
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart
Germany

Tel: +49 (0) 711 / 79482- 03
Fax: +49 (0) 711 / 79482- 05
E-Mail: info@HaWeKo24.de
Url: www.HaWeKo24.de

HaWeKo PerfectFit	**Einbauanleitung Installation Manual**
Passend für: / Fits to Modell:	**Fiat Doblo (263) Bj/MY 03/2010 -**
Passend für: / Fits to Modell:	**Opel Combo D Bj/MY 04/2012 -**
Art.-Nr.: / Item No.:	**FIR055**

Abbildung 3:

Das hintere Blech der Konsole hinter die Verkleidung schieben.

Picture 3:

Place the rear metal sheet of the dashboard-consol into the horizontal gap.

Abbildung 4:

Das vordere Blech umbiegen, so dass die Konsole verspannt wird.

Picture 4:

Bend over the front metal sheet of the dashboard-console to fix it.

Abbildung 5:

Die Konsole auf korrekten Sitz prüfen.

Picture 5:

Check the fitting of thedashboard-console.

Abbildung 6:
Alle abgebauten Teile wieder befestigen.
Fertig montierte Konsole.

Picture 6:
Remount all parts.
Build-in dashbord-console.